

DŮLEŽITÉ: Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.

Uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah balení

1. Chladicí/ohřívací box CombiChilla 18 l
2. Vyjímatelná police
3. Napájecí kabel 12 V DC

Poznámka: Vzhledem k průběžnému vývoji výrobku se může obsah balení mírně lišit.



Popis jednotlivých částí

1. Vstup pro napájení 12 V DC
2. Ovládací panel
3. Dvířka
4. Přenosné madlo



Ovládací panel

1. Tlačítko napájení (Power)
2. Tlačítko režimu ohřevu (Heat)
3. Tlačítko režimu chlazení (Chill)
4. Indikátor aktuálního režimu
5. Displej teploty
6. Tlačítko zvýšení cílové teploty
7. Tlačítko snížení cílové teploty



Technické údaje

Napájení: 12 V DC

Jmenovitý příkon při chlazení: 46 W

Jmenovitý příkon při ohřevu: 38 W

Minimální teplota chlazení: 5 °C

Maximální teplota ohřevu: 60 °C

Chladicí výkon: až o 18 °C pod okolní teplotu

Ohřevný výkon: až o 50 °C nad okolní teplotu

Návod k použití

Umístění: CombiChilla lze používat ve **vodorovné i svislé poloze**.

Připojení a uvedení do provozu

1. Připojte napájecí kabel 12 V DC ke zdroji napětí 12 V DC s minimálním výkonem **60 W**.
 2. Po připojení se CombiChilla automaticky spustí do **pohotovostního režimu (Standby)** a na displeji se zobrazí aktuální vnitřní teplota.
 3. Stisknutím tlačítka **Power** aktivujete ovládací panel.
 4. Pomocí tlačítka **Heat** nebo **Chill** zvolte požadovaný režim.
 5. Tlačítka **+** a **-** nastavte požadovanou cílovou teplotu.
 6. Po několika sekundách se displej automaticky vrátí k zobrazení aktuální vnitřní teploty.
-

Změna režimu nebo nastavené teploty

Režim provozu i cílovou teplotu lze kdykoliv změnit pomocí příslušných tlačítek.

Stisknutím tlačítka **Power** lze přepínat mezi aktivním a pohotovostním režimem.

Výkon chlazení i ohřevu je ovlivněn zejména:

- okolní teplotou,
- množstvím a teplotou uložených potravin nebo nápojů,

- četností otevírání dvířek.

Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme **předem vychladit nebo předeřhřát** samotnou CombiChillu i obsah, který do ní budete ukládat.

Čištění, údržba a skladování

Výrobek čistěte měkkým navlhčeným hadříkem.

Před uložením vždy zajistěte, aby byl výrobek zcela suchý.

Důležitá upozornění pro používání

- Používejte výhradně dodaný napájecí kabel. V případě jeho ztráty nebo poškození kontaktujte zákaznický servis společnosti RidgeMonkey a zajistěte si originální náhradní díl.
 - Používejte pouze napájení **12 V DC**. Připojení k napětí **24 V DC** nebo jinému napětí způsobí poškození výrobku a zaniká tím nárok na záruku.
 - Zástrčka 12 V DC se během provozu zahřívá. Při odpojování postupujte opatrně a **nedotýkejte se kovových kontaktů**, které mohou být horké.
 - Během provozu ponechte kolem výrobku minimálně **150 mm volného prostoru** ze všech stran pro správnou cirkulaci vzduchu.
 - Nikdy nezakrývejte ventilační otvory ani chladicí ventilátor.
 - Nepoužívejte výrobek na přímém slunečním záření.
 - Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a vodou.
 - Nikdy nenaplňujte CombiChillu vodou ani ledem.
 - Během používání může uvnitř vznikat kondenzace. Jedná se o běžný jev, který není závadou. Kondenzovanou vodu co nejdříve vytřete.
 - Pro dosažení maximální účinnosti doporučujeme výrobek před použitím předeřhřát nebo předchladit.
 - CombiChilla není určena pro dlouhodobé skladování rychle se kazících potravin.
 - Výrobek je určen pro dočasné použití v automobilu, při kempování, v karavanu nebo při volnočasových aktivitách. Nejedná se o chladničku ani ohřívací zařízení určené k trvalé instalaci nebo nepřetržitému provozu.
-

Bezpečnostní upozornění (GPSR)

UPOZORNĚNÍ

- Napájení: **12 V DC**.
- Zabraňte zkratu napájecích kontaktů.
- Nepřipojujte zařízení s opačnou polaritou.
- Povrchy mohou být během chlazení velmi studené až namrzlé.
- Povrchy mohou být během ohřevu horké a hrozí nebezpečí popálení.